Manual de Usuario

RC000036

www.bidcom.com.ar

Características Generales

- 3 Canales de Vuelo (arriba/abajo, izquierda/derecha, adelante/atrás)
- Aspas Rebatibles.
- Giróscopo.
- 2 Velocidades (alta y baja)
- Vuelo en Exteriores.



Antes de comenzar a Volar:

Remueva la tapa que se encuentra debajo del helicóptero y coloque la batería. Luego coloque la tapa nuevamente.
Coloque 8 pilas AA en el control remoto. Al encender el control, el indicador debe mover su aguja a la zona verde (en caso de que las baterías sean nuevas). Nunca vuele el helicóptero si el control no tiene suficiente batería (la aguja se encuentra en la parte roja).
Extienda la antena al máximo.
Coloque los Balances 1 y 2 por debajo de la mitad.
Una vez que ya cumplió con todos estos pasos encienda el helicóptero.

Cómo comenzar a Volar

1. Antes de comenzar a volar, coloque 8 pilas AA en la parte trasera del control remoto.
2. Conecte el cable de la batería a la entrada que se encuentra al costado.
3. Antes de encender el control remoto asegúrese que el comando arriba/abajo se encuentra hacia abajo.
4. Encienda el Control Remoto.
5. Luego encienda el helicóptero.
6. Antes que nada, debe balancear el helicóptero. Para esto, elévelo a una altura de 1 metro como máximo. En caso de que el helicóptero gire sobre su propio eje hacia la izquierda, gire el Trim (Balance) hacia la derecha hasta que quede derecho. Si gira sobre su propio eje hacia la derecha haga lo mismo pero girando el Trim hacia la izquierda.
7. Una vez que el helicóptero se encuentra estabilizado, intente elevarlo desde una zona plana para evitar que el helicóptero se desestabilice al despegar.
8. Levante un poco más el helicóptero con el comando arriba/abajo. Levante el comando lentamente para elevar el helicóptero de manera suave y controlada.
9. Para comenzar a desplazarse hacia los costados, hacia adelante o hacia atrás, utilice el comando de movimiento.
10. Para hacer descender el helicóptero baje lentamente el comando arriba/abajo.
11. Para cambiar de velocidad mueva el switch selector de velocidad hacia a la izquierda (alta) y hacia la derecha (baja).
12. Desconecte la batería al finalizar el vuelo.

Sitios Recomendados para Volar

Éste es un helicóptero diseñado para volar en exteriores. No lo utilice en lugares donde haya corrientes de aire muy fuertes. Opere el helicóptero lentamente para tener un mejor control.
Recomendamos utilizarlo en áreas de 12 mts^2 y de 2 mts. de altura como mínimo.
No vuele el helicóptero en lugares donde haya muchos obstáculos.

Recomendaciones al Volar

Al descender, no suelte el comando arriba/abajo bruscamente. Bájelo lentamente para que el helicóptero no caiga repentinamente. No utilice el helicóptero cuando hay mucho viento o bajo la lluvia. Estire la antena del control al máximo. No le coloque peso extra al helicóptero, lo desestabilizará. 2 helicópteros iguales no pueden operar con la misma frecuencia al mismo tiempo.

Especificaciones

- Largo: 1050 mm.
- Ancho: 590 mm.
- Peso: 930 g.
- Batería: 11.1 V Li-PO recargable.
- Tiempo de Carga: 60 minutos.

La Caja Contiene:

- Helicóptero Big Air
- Cargador
- Control Remoto
- Manual

Cómo Cargar el helicóptero

Para cargar la batería del helicóptero, desconecte el cable lateral y conéctelo al cargador que va enchufado a la pared. Nunca sobrecargue ni descargue la batería en exceso, esto puede causarle un daño irreparable a la batería. Mientras la batería se esté cargando, la luz roja permanecerá encendida. Al finalizarse la carga, la luz roja se apagará y se encenderá la luz verde.

Atención Sr. Cliente

Garantía baterías Li-XXX

Le comunicamos que las baterías de Li-Po, Li-ion, Li-Fe, más todas las otras que contengan en su composición química Litio, se reconoce solo la correspondiente

Bidcom S.R.L. – ® Copyright - Todos los derechos reservados

garantía del fabricante sujeta solamente está a defectos de fabricación.
Recomendamos siempre dejar en ellas no menos al 15-20% de su carga total. Por lo tanto aquellas baterías que por uso indebido se agotaron más allá de su límite, como así también aquellas que fueron mal tratadas con sobre cargas, golpes, etc., no se reconocerán en garantía alguna.
Sepa que la inestabilidad de estos compuestos químicos que contienen dichas baterías, hace que Ud. como usuario de las mismas extreme el cuidado que estas requieren tanto para su carga, su uso y almacenamiento.
Atte.

Servicio Técnico Bidcom

Bidcom®
TECNOLOGIA NOVEDOSA

Bidcom S.R.L. – ® Copyright - Todos los derechos reservados